人アマノ株式会社

本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL (045)401-1441(代表) FAX (045)439-1150

札 幌 支 店 011(865)4721 秋田営業所 郡 山 支 店 0249(32)5080 水戸支店 宇都宮支店 高崎支店大宮支店 東埼玉支店 柏営業所 千葉支店 東京支店 錦糸町支店 立川支店 渋谷支店 神奈川支店 横 浜 支 店 045(201)3211

厚木支店 0462(24)5011 藤沢営業所 0466 (87) 6901 静岡支店 054 (237) 6181 沼津営業所 0559 (22) 6078 浜 松 支 店 053 (475) 1441 新潟支店 025 (241) 9331 長岡営業所 0258 (23) 3341 長野支店 026 (227) 4310 諏訪営業所 0266 (53) 7351 金沢支店 076 (240) 3456 富山支店 0764 (22) 8411 豊橋営業所 0532 (32) 3315 豊田支店 0565 (52) 5311 名古屋支店 052 (723) 1171 四日市支店 0593 (54) 1651 岐阜支店 058 (273) 0125 京都支店 075 (662) 2171 京滋環境支店 075 (662) 2171 大阪支店 06 (531) 9915 東大阪営業所 06 (746) 7117

南大阪りんくう営業所 神戸支店 高松支店 高知駐在所

089 (931) 1150 松山支店 広島支店 082 (273) 3101 松江営業所 0839 (72) 6751 山口営業所 北九州支店 093 (921) 0407 福岡支店 092 (473) 6181 熊本営業所 鹿児島営業所 098 (833) 2453 細江事業所 053 (522) 0951 津久井事業所 0427 (84) 7441 都田テクノ事業所 053 (484) 1051 銀座ショールーム 03 (3571) 7156

078 (371) 2345

0792 (23) 2067

086 (244) 0061

087 (837) 6960

0888 (66) 8130

タイムレコーダー商品事業

電子タイムレコーダー●インテリジェントタイムレコーダー

•バトロールレコーダー 他 タイム情報商品事業

システムタイムレコーダー就業情報システム

給与計算システム ●人事情報システム ●社内食堂システム ● λ 退室情報システム

●タイム情報リアルタイムシステム ●生産情報システム 他

●自動料金精算システム ●駐車場集中管理システム ●場内管制誘導システム ●機械式立体駐車場精算システム ●入場券売機 他 クリーンシステム商品事業

●時間料金計算機

●業務用掃除機●自走式清掃機

アクアシステム商品事業 ●アルカリイオン水生成器 強電解水牛成装置 ●オゾン水生成システム ●池浄化システム 他

船前体空気輸送システム ●粉塵爆発性試験機 他

●業務用/産業用掃除機

●汎用電子集磨機/中圧回収機 ●ヒューム/オイルミストコレクタ ●中型/大型集塵システム

エコロジー商品事業

●高温有害ガス除去システム 他

粉粒体輸送商品事業

●環境分析システム 他

e 業務田空気清海線

業務用小型脱臭装置乾式強力脱臭システ

〈企画・設計・製造・販売・施工・メンテナンス〉

SR313001 T7805S80-1998.5


TIME & ECOLOGY

AMANO

AMANO

電子タイムレコーダー EX3000N

取扱説明書



目次

はじめに 製品構成

各部の名称 1
• 外観 1
· 操作部····· 2
操作のしかた
・印字欄の合わせかた 3
・タイムカードの入れかた… 3
設定のしかた
· 初期值一覧 4
・上ぶたの開閉 5
・締日の変更 6
・印字段切換時刻の変更 7
・時計の合わせかた 8
・印字フォーマットの変更10
準備
・設置のしかた11
・電源について 11
・壁に掛ける場合12
こんなときには 13
エラーコード一覧とメッセージ 14
保守
・リボンカセットの交換 15
・日常のお手入れ 16

· 製品仕様······ 16

消耗品・別売品………17

はじめに

このたびは、アマノ電子タイムレコーダー EX3000N をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。ご使用の際は、本取扱説明書を熟読され、 EX3000N の性能を十分に発揮し、末永くご愛用いただくために、お役立てくださ い。また、本書は大切に保管し、わからなくなった時はもう一度お読みください。

ご注意

- □EX3000N は、設置環境が悪いと、正常に使えなくなることがあります。屋外 や雨水のかかるところでのご使用は避けてください。
- □製品および本書は、改良のため予告なしに変更になる場合があります。
- □本書の内容は万全を期して作成しておりますが、誤りや記載事項の不明点があ りましたら、購入店の販売店までご連絡ください。
- □本書の内容の一部または全部を、無断で複写、転載しないでください。
- □本書仕様以外の記載は別冊あるいは差し込みとなる場合があります。

お願い

お手数ですが、ご愛用者カードに所定事項を記入していただき、控えをご購入 の販売店にお渡しください。アマノご愛用者リストに登録し、より完全なアフ ターサービスが行えるようにしたいと存じます。

アフターサービス

電話やファクシミリによるお問い合わせはすべて無償ですが、出張して作業を 行う場合は原則として当社規定の「作業料金」「交通費」などをご請求申し上 げます。

製品構成

EX3000N の構成品は次の通りです。

梱包を開けましたら、すべての構成品があることを確認してください。

□EX3000N 本体





□ご愛用者カード 1枚

ご使用をカードを

□ヒューズ(250V 1A)1本




(本体前ケース内側にテープ でとめてあります)

各部の名称

外観






操作部

上ぶたを開けて、各項目の設定を行います。


左側にあるダイヤルを回して設定見出しを回転させることで、設定見出し①/ ②を出すことができます。

設定についての詳しい説明は、4ページ以降を参照してください。

設定見出し①



設定見出し②



操作のしかた

印字欄の合わせかた

手動選択

「出」「退」の印字位置は、欄ボタンで手動選択します。



- ◆ 欄ボタンが赤く点灯しているところに 印字します。他の欄に印字したい場合 は、印字したい欄ボタンを押します。
- ◆ 次に欄ボタンを押すまで印字位置は変わりません。

タイムカードの入れかた



印字欄を確認してカードを軽く挿入します。 カードは自動的に引き込まれ、印字されます。

表裏判定機能付

表裏を誤って挿入すると、ピーッと鳴って カードを排出します。(設定により表裏判 定する、しないを選択可能)

- ◆ 自動引込式です。無理に押し込んだり、印字中に引き抜いたりしないでください。
- ◆ 上下を誤って挿入すると印字してしまいます。注意してください。
- ◆ アマノ指定のタイムカード以外を挿入しないでください。 故障の原因になることがあります。

使用するタイムカードについて

アマノ標準タイムカードをご使用ください。締日によりカードが異なります。誤ったカード面(表裏反対)を挿入すると「ピー!」とエラー音が鳴り、印字しません。再度正しいカード面で挿入してください。

月末締め―― Aカード 20日締め―― Bカード 25日締め―― Cカード 日付の印刷 なし

設定のしかた

電源を入れると、日付・時刻は内部のリチウム電池により歩進しているので、自動的に合います。

締日や印字段切換時刻などは初期値が登録されています。

初期値のままでご使用になる場合は、設定する必要はありません。

初期值一覧

内容	設定値	初期值	
締日	01~31	31	
空段送り	01/17 (締日により自動的に決まる)	01	
印字段切換時刻	時~00~23	03	
印字フォーマット	①タイムカードの表裏判定	1	
	1:する 2:しない	1	
	②分印字表現 1:60進法 2:100進法 A 3:100進法 B 4:10進法	1	
① ②③	③曜日印字 0:日付 1:英語 2:漢字 3:曜日印字しない	0	

上ぶたの開閉

時刻合わせ・締日変更・年月日変更・リボンカセット交換等の時、上ぶたを開けます。

注)上ぶたの開閉は電源を入れた状態で行ってください。











- ①本体両脇の◎(上ぶた開
- ボタン)を指で同時に押

します。

(開かない時はペンの頭などを使って開けます。)

②上ぶたを開きます。

③上ぶたを取り外します。

閉め方








- ①上ぶたのフックを本体の ②上ぶたを手前に倒します。 フックに引っ掛けます。 パチッというまで上ぶた
 - ②上ぶたを手前に倒します。 パチッというまで上ぶた 前面を強めに押してはめ ます。
- ③閉めると、時計の針が回り、一度12時で止まり、その後現在時刻に合います。

締日の変更

締日とは、1か月単位の処理月の最終日を言います。

アマノAカード使用の場合は、セットする必要がありません。

アマノB、Cカード使用の場合は、20日・25日の締日ボタンを押すだけで締日が変更できます。タイムカードの空段位置は下表のとおり締日により自動的に決まります。



例:締日25日(アマノCカード使用)

1 上ぶたを開け、設定見出しのダイヤルを回転させます(5ページ参照)ー





2 変更したい締日のボタンを押します





登録完了です。

- その他ボタンは、月末、25日、20日以外に締日をセットする際に押します。
- ☞ 上ぶたを閉めると、時計の針が回転し、その後1度12時でとまり、現在時刻になります。

締日が15日のとき

アマノAカードを使用します。カード裏面から使い始めます。

印字段切換時刻の変更

印字段切換時刻とは、1日の始まりを表す時刻、つまり印字段を切り換える時刻のことです。

時間単位の変更のみで分位は00分固定、時間の表示のみです。 印字段切換時刻は午前3時に設定されています。


例:印字段切換時刻 午前5時

- 1 上ぶたを開けます(5ページ参照)
- 2 設定見出しのダイヤルを回転させます



3 1 O 1

3 印字段切換ボタンを押します



■ 上ぶたを閉めると、時計の針が回転し、1度12時でとまりその後現在時刻になります。

時計の合わせかた

時計が遅れたり進んだときに、時計を合わせます。 時計の合わせかたには二通りあります。 通常は、「分の合わせかた」で時計を合わせます。 万一、日付や時間が違うときに「日付の合わせかた」で時計を合わせます。

注)時計合わせを行いますと、時計の針は自動的に動きますので、絶対に針には触れないでください。

分の合わせかた


- 1 上ぶたを開けます (5ページ参照)-
- 2 設定見出しのダイヤルを回転させます



□3 ◆ 印字段 3 / □ / 切換時刻 ◆ ◆ 締日 空段位置

08:30

3 分送りボタンと秒停止ボタンで時計を合わせます



分送りボタン、秒停止ボタンを押すと、画面が時 計表示に変わります。


※分を戻すことはできません。 数分の進みであれば秒 停止ボシを押り調整します。 数十分の進みであれば、「時刻となってあれば、「時刻とを押していた。」であれば、「時刻とを押していたが、「もりが、「もりが、「もり、「もり、「もり、「もり、「もり、「もり、「もり、「もり、「もった」できる。

☞ 上ぶたを閉めると、時計の針が回転し、その後1度12時でとまり、合わせた時刻になります。

日付け・時刻の合わせかた

年・月・日・時・分の修正をします。 5ページを参照し、上ぶたを開けて操作します。

例:1993年9月18日18時00分⇨1993年9月21日8時30分



- 上ぶたを閉めると、時計の針が回転し、1度12時でとまり、その後合わせた時刻になります。
- ☞ 年は、00~92が2000年代、93~99が1990年代となります。

印字フォーマットの変更

印字フォーマットとは、タイムカードの表裏判定の有無や時刻や曜日の印字形 式を決めることです。

5ページを参照し、上ぶたを開けて操作します。

タイムカードの表裏判定 1:する 2:しない

分印字表現 1:60進法 2:100進法 A 3:100進法 B 4:10進法

曜日印字表現 0:日付 1:英語 2:漢字 3:曜日印字しない

例:タイムカードの表裏判定なし、分は100進法B、曜日は漢字表示にします。

1 設定見出しのダイヤルを回転させます






2 印字フォーマットボタンを押します

印 字 7x-7小 ボタンを押すと 画面が変わります。

を押します。



3 タイムカードの表裏判定を変更します -



2になるまで田ボタンを押します。 2になりましたら登録ボタン



4 分印字表現を変更します



3 になるまで田ボタンを押します。

3 になりましたら登録ボタン を押します。



5 曜日印字を変更します



2になるまで⊞ボタンを押します。 2になりましたら登録ボタンを押します。



☞ 上ぶたを閉めると、時計の針が回転し、1度12時でとまり、その後現在時刻になります。

準備


EX3000N を使用できるまでの準備について説明します。

設置のしかた

製品を長くお使いいただくためにも設置場所や電源は良い状態を選びます。

設置場所

- ■台の高さは75cmくらいが適当です。
- ■タイムレコーダーは水平にして設置して ください。
- ■アマノ専用レコーダースタンドがございます。ご利用ください。



設置を避ける場所

- ■直射日光や熱源に近い場所
- ■雨水等の直接当たる場所
- ■ホコリ、振動の多い場所
- ■強い振動や衝撃のある場所









電源について

- ■電源は AC100V(50/60Hz)でご使用く ださい。
- ■電源、電圧は安定したところでご使用く ださい。
- ■電源は終夜電源にして、他の機種と独立 させてください。
- ■リチウム電池を内蔵していますので、停 電になっても内部時計は歩進しています。


電源プラグを AC100V の 電源コンセントに 差し込みます。




壁に掛ける場合

1 木ネジを壁に取りつけます。

①94cm~124cm程度の所にネジを付けると使いやすい高さです。



②2本目を取りつけます。



2 本体背面のダルマ穴を木ネジに掛けます。

こんなときには

こんなときには

現象	原因と処理		
カードが入らない	・停電中	\Rightarrow	復電するまで待つ
	・電源コードが抜けている	\Rightarrow	電源プラグをコンセントへ しっかりと差し込む
	・カードを引き抜いたり無理 に押し込んだりした	\Rightarrow	一旦電源プラグを抜き、差し 込み直す
"ピーッ"と音が して印字しない	・カード面を逆に挿入した	\Rightarrow	裏面にして挿入する
	・カード挿入の失敗	\Rightarrow	軽く押しぎみに挿入する
時計が進まない	・停電中		復電するまで待つ
	・電源コードが抜けている	\Rightarrow	電源 プラグをコンセントへ しっかりと差し込む
	・時計部の動作不良	\Rightarrow	一旦電源プラグを抜き、差し 込み直す
時計が遅れている (進んでいる)	・時刻合わせの間違い	\Rightarrow	「分の合わせかた」P.8参照 「日付け・時刻の合わせかた」 P.9参照
	・長時間の停電	\Rightarrow	「分の合わせかた」P.8参照 「日付け・時刻の合わせかた」 P.9参照
	・時計部の動作不良	\Rightarrow	一旦電源プラグを抜き、差し 込み直す
日付が違う	・日付合わせの間違い	\Rightarrow	「日付け・時刻の合わせかた」 P.9参照
印字がうすい (印字が欠ける)	・リボンの寿命	\Rightarrow	リボンカセットの交換
	・リボンカセットの装着ミス	\Rightarrow	正しくセットしなおす
口点仕里が冷さ	・締日などの設定間違い	\Rightarrow	「締日の変更」P.6参照
印字位置が違う	・利用方法の誤り	\Rightarrow	カードの挿入、取出し方を指導
印字が流れる	・利用方法の誤り	\Rightarrow	カードの取出し方を指導

☆以上を点検しても正常にご使用できない場合は、むやみに分解・注油などを行わないで弊社最寄の 支店・営業所またはお求めの販売店へご連絡ください。

_ 9

-10

-11

— 12

13

- 14

/cm

エラーコード一覧とメッセージ

エラー音がして、出退ボタンのランプが消えた場合は、本体内部で異常が発生 しています。電源コードを一度抜き、しばらくしてから再度コンセントへ差し 込んでください。回復しない場合は上ぶたを開けエラー表示を確認後、お買い 上げの販売店へご連絡ください。

エラー表示は上ぶたを開けてから4秒間表示します。4秒以降は設定モードに 入ります。

エラー番号	エラー内容	処 置
Err 1	時計ホームポジションセンサエラー	弊社支店・営業所または お求めの販売店へご連絡
Err 2	欄ホームポジションセンサエラー	お氷めの販売店へこ連給 ください。
Err 3	印字タイミングパルスセンサエラー	

※Err 1は打刻できます。Err 2・Err 3は打刻できません。

リボンカセットの交換

1 上ぶたを開けます



本体両脇の◎ (上ぶた開ボタン)を同時に押して上ぶたを 開けます。

注)電源を入れた状態で行ってください。




ドットプリンターが中央に 寄ります。

2 リボンカセットを取り出します。




上図のようにリボン押えを手前に引いたまま、カセットの取手をもって 引き抜くように取り出します。

3 新しいリボンカセットをセットします。




リボンカセットを、リボン ガイドとドットプリンター ヘッドの間に正しく入れます。



パチッというまで押してセット し、つまみを時計方向に回して たるみをとります。

4 上ぶたを閉めます





上ぶたのフック(上図A)を本体フック(上図B)に引っ掛けて、 上ぶたを手前に倒してはめ込みます。

日常のお手入れ

ケースが汚れたときのふき取り

- 柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽くふいてください。
- ベンジン、シンナー(揮発性のもの)など の薬品を使用してふきますと、変形や変色 の原因となります。
- 殺虫剤などのスプレーをかけた場合でも、 変形や変色の原因となります。





窓ガラスは柔らかい布で乾拭きしてください。表面は特殊加工されていますので、ご注意ください。

製品仕様

使用電源:AC100V±10% (50/60Hz)

消費電力:常時4W 最大20W

環境条件:温度-10℃~40℃

湿度10%~90% RH (結露のないこと)

外 形 寸 法:幅190mm×高さ224mm×奥行127mm

質量(重量):2.3kg

時計方式:水晶発振方式週差±3秒以内(25℃±5℃)

停電補償:リチウム電池にて停電累計で3年間(内部時計以外の機能はすべて

停止します。)

消耗品・別売品

★お買い上げいただいた販売店へお問い合わせください。



